

## Caratteristiche

La zanzariera va installata sull'imbotte.  
 Nel disegno sotto è possibile vedere le dimensioni sulla base del foro su cui la zanzariera andrà applicata.

